




moneo-modullisens for til- og frakoblet
parameterinnstilling av IO-Link-enheter

moneo configure License

moneo|configure



Applikasjon	
Applikasjon	modullisens for bruk av moneo OS og andre komponenter til moneo-plattformen
Bruksområder	oppsett oppsett og diagnose for IO-Link-enheter
Kompatibilitet	kompatibel med IO-Link i henhold til IO-Link-felleskapets gjeldende spesifikasjon
Enhetsadministrasjon	Enkel gjenkjenning av enheter via nettverkssøk eller IP-adressering
	produsentavhengig IODD-administrering
Dataadministrasjon	integrt administrasjon for parameterdatasett
	automatisk IODD-nedlasting ved koblingsenheter fra andre produsenter
	IODD-nettsøkefunksjon i forbindelse med IODD-databasen
	integrt IODD-styring på tvers av produsentene



moneo-modullisens for til- og frakoblet parameterinnstilling av IO-Link-enheter

moneo configure License

Parameterinnstilling	til- og frakoblet parameterinnstilling for ifm IO-Link-enheter	
	parameterinnstilling av IO-Link-enheter (fra IO-Link v1.1) på tvers av produsentene	
	fremstilling av masterparametere	
	Parameterinnstilling via USB og Ethernet-master	
	nettverk og punkt-til-punkt-programmering	
Brukergrensesnitt	dynamisk brukergrensesnitt som nettleserapplikasjon	
	integreert cockpit for visning av flere prosessverdier	
	parallellvisning av prosessverdier og parametere	
Programvare / programmering		
Språk	Tysk; Engelsk; fransk; italiensk; spansk; portugisisk; kinesisk; japansk; koreansk; Russisk	
Data carrier	nedlasting	
Type av lisens	enkelt lisens	
Lisensklasse	fullversjon	
Systemkrav		
I tillegg nødvendig programvare	moneo software download	
	moneo OS license	
	edgeConnect AL license	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	0,00